

## 本機使用時のご注意 2

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

### 動画再生時のコマ落ち現象について(全機種共通)

パソコン上で動画を再生する際は、高い処理能力が必要とされます。お使いのパソコンの性能によっては、コマ落ち現象(カクツキ)が発生する場合があります。

このような現象を避けるため、動画再生時には再生しているアプリケーション以外のソフトウェアを終了することをお勧めします。

### Aero 表示が解除となる場合について (Windows Vista Home Basic 搭載モデルを除く全機種)

Windows Vista では、「Windows Aero」と呼ばれる、透過処理を利用したウィンドウ表示を利用できるようになっています(Windows Vista Home Basic モデルを除く)。本機の動画再生ソフトを起動すると、そのソフトウェアが起動している間は Windows Aero が解除され、透過処理が無効になり、動画再生ソフトを終了すると元の Windows Aero 表示に戻ることがあります(Windows Vista の仕様ですので問題ありません)。

### Windows Vista に関する情報

Windows Vista に関する問題や解決方法がマイクロソフト社のホームページで公開されています。Windows Vista に関する情報をご覧になりたい場合には、下記のホームページアドレスをご覧ください。

<http://support.microsoft.com/>

853-810900-002-A



\*810900002A\*


## 輝度設定の方法（LaVie のみ）

[コントロールパネル] - [モバイルコンピュータ] - [電源オプション]に表示される各種プランの中からお使いのプランの設定を変更することで、本機の起動時の輝度（液晶画面の明るさ）を設定する事ができます。

電源プランで「LaVie バランス」をご利用の場合、LaVie バランスの下に表示された[プラン設定の変更]をクリックし[ディスプレイの輝度を調整]のつまみを調整すると「バッテリー駆動」と「電源に接続」時それぞれの状態の輝度を設定できます。

次のプランの設定の変更: LaVie バランス

お使いのコンピュータで使用するスリープ状態とディスプレイの設定を選択してください。




## 電源設定変更時のご注意（LaVie のみ）

電源オプション（[コントロールパネル] - [モバイルコンピュータ] - [電源オプション]で表示）でお使いのプランの[プラン設定の変更]画面で[ディスプレイの電源を切る]、または[コンピュータをスリープ状態にする]

次のプランの設定の変更: LaVie バランス

お使いのコンピュータで使用するスリープ状態とディスプレイの設定を選択してください。



の設定時間を変更すると、設定した項目の値に従って自動的に他方の設定時間を変更される場合があります。

これは、「コンピュータをスリープ状態にする」時間が、「ディスプレイの電源を切る」時間よりも短くならないよう自動的に設定されるためです。

個別に時間を設定したい場合は、[電源オプション]の[プラン設定の変更] - [詳細な電源設定の変更]をクリックして表示される「詳細設定」画面にある次の項目を設定してください。

- ・ [スリープ] - [次の時間が経過後スリープする]
- ・ [ディスプレイ] - [次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る]